







DORO PRIMO 401

Hurtigstart brukerhåndbok



1. Mottaker/høytaler: Ringe opp noen ved å holde mobiltelefonen mot øret
2. Skjerm
3. Venstre funksjonsknapp: Valg av hovedmeny.
Høyre funksjonsknapp: Åpner telefonkatalogen
4. Anropsknapp: Ring og svar på anrop; åpne samtaleloggen
5. Piltastene: I hviletilstand  åpner hurtigtilgangslisten,  åpner meldingene.
Bla opp og ned i menyer og lister.
6. Speed dial: Hurtigvalgnumrene som er lagret under M1, M2 og M3 med ett tastetrykk
7.  Knapp: I hviletilstand: for å gå inn: “*”/ “+” / “P”/“W“;

8.  Knapp: Input: spesialtegn. I hviletilstand: langt tastetrykk for å veksle mellom ringetone av/på;
9. Mikrofon
10. Numeriske taster: I hviletilstand: inntasting av telefonnummer; langt tastetrykk på 1: ringer til telefonsvareren (telefonnummeret må lagres)
11. Avslutt tast: Avslutter en samtale, går tilbake til hviletilstand; slå av/på telefonen
12.  Varsel om ubesvarte anrop og mottatte tekstmeldinger
-  Batteriladning
13. Micro USB port: ladningskontakt
14. Hodeseett kontakt: standard 3.5 mm phone jack

Spesifikasjoner:

- Nettverk: GSM 900/1800 MHz
- Dimensjoner: 91 mm x 46 mm x 19 mm
- Vekt: 74 g
- Batteri: 3.7V/800 mAh Li-ion batteri
- Driftstemperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
- Laderomtemperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
- Oppbevrings temperatur: Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)

Installering av SIM-kort og batteri:

SIM-kortholderen er plassert inne i batterirommet.

- Fjern dekselet over batterihuset ved å plassere en tommel på dekselets riflen på baksiden av telefonen foringsrøret og skyve dekselet nedover. Hvis det oppladbare batteriet er satt inn, tar den ved å løfte det på den hakk i toppen ved hjelp av en fingernegl.
- Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig under metallbraketten på undersiden. Forsikre deg om at kontaktene på SIM-kortet peker nedover og det avskårne hjørnet passer nøyaktig i den innfelte utformingen av holderen. Kontakter på SIM-kortet må ikke skrapes eller bøyes. Prøv å ikke ta på kontaktene med fingrene.
- Sett det oppladbare batteriet ved å skyve det inn i batterirommet sikrer at de tre kontakter på forsiden trykker på de tre fjærkontakter på bunnen i batterirommet.
- Sett på dekselet og skyv det oppover ved å bruke forsiktig trykk med tommelen til det klikker sikkert på plass igjen.

Hvordan startes?

Trykk og hold den røde knappen på telefonen for å slå den av og på.

Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), **Enter PIN** vises på skjermen. Srv inn SIM PIN kode og trykk OK (øvre venstre hjørne av tastaturet). Slett med å trykke på **Delete** (øvre høyre hjørne av tastaturet).

Hvordan settes språk?

Standardspråket for telefonmenyen, meldinger og så videre er avhengig av SIM-kortet som brukes (Automatisk).

Du kan alltid bytte mellom språkene som støttes av telefonen

- Trykk Meny - Innstillinger - OK.
- Velg Telefoninnstillinger - OK.
- Velg språk - OK.
- Velg språk- OK.

Innstillinger Dato og Tid

- Trykk Meny - Innstillinger - OK
- Velg Telefoninnstillinger - OK
- Velg Tid og dato - OK
- Velg Angi Tid og dato - OK
- Angi tid (HH:MM)
- Angi dato (DD/MM/YYYY) - OK

Å ringe

- Tast inn telefonnummeret med områdesnummer. Du kan slette sifre med Slett.
- Trykk på den grønne knappen for å ringe. Trykk Avbryt for å avbryte oppringing.
- Trykk på den røde knappen for å avslutte samtalen.

Tips: For internasjonale samtaler, skriv alltid et + -symbol før landskoden for å kunne bruke telefonboken optimalt i alle land. Trykk på * to ganger for å angi det internasjonale områdesnummer +.

Å svare på samtale

- Trykk på den grønne knappen eller Svar for å godta samtalen, eller trykk på avvis for å avvise samtalen (opptatt signal). Alternativt kan du trykke på den røde knappen for å avvise samtalen direkte.
- Trykk på den røde knappen for å avslutte samtalen.

Opprette en ny kontakt i telefonboken

- Trykk Meny - Telefonbok - OK
- Velg Legg til ny kontakt - Legg til
- Velg om du vil lagre kontakten på SIM-kortet eller på telefonen.
- Skriv inn et navn for kontakten
- Trykk på pil ned
- Tast inn telefonnummeret inkludert områdesnummer
- Trykk på pil ned
- Du kan velge en annen ringetone for kontakten ved å bruke tastene * og #.
- Trykk deretter Valg - Lagre - OK.

Tips: For internasjonale samtaler, skriv alltid et + -symbol før landskoden for å kunne bruke telefonboken optimalt i alle land. Trykk på * to ganger for å angi det internasjonale områdesnummer +.