

# ARTFONE C1





1. Mottaker
2. LCD
3. Venstre funksjonsknapp
  - For å gå inn i hovedmenyen i standby-modus
  - Bekrefter valget
  - Aktiverer valgt funksjon (OK)
4. Høyre funksjonsknapp:
  - I standby-modus, tildelt "Kontakter" -funksjon
  - Avslutt meny eller avslutt gjeldende operasjon
  - Andre oppdrager avhengig av kontekst

5. Opp / ned-knapp:
  - Navigering i menyen
  - "Opp" snarvei til Meldinger, "ned" snarvei til Multimedia.
6. Grønn knapp: Svar / foreta et anrop
7. Rød knapp: Avslutt et anrop, Slå på / av
8. numerisk tastatur
9. Numerisk 0-knapp eller trykk lenge for å bytte til møtemodus.
10. 3,5 mm lyduttak
11. Micro USB-sokkel
12. Lommelykt LED
13. Lås tastatur
14. Lås opp tastaturet
15. Sideknapp for å slå på / av lommelykt
16. Sideknapp for Volum +/-

### Ikonbeskrivelse



Viser faktisk GSM-signal



Ulest melding



Viser normal profil



Hodetelefoner plagget inn



Alarm er satt opp



Aktivert Bluetooth



Batteristatus

## Hvordan slå på enheten?

Trykk på den røde knappen i 2,5 sekunder.

## Hvordan slå av enheten?

Forsikre deg om at tastaturet er ulåst, og trykk deretter på den røde knappen i 2,5 sekunder.

## Hvordan bruke en lommelykt?

Bare trykk på No.15-knappen på siden for å slå på eller slå av lommelykten.

## Hvordan bruke SOS-funksjonen?



SOS settings

- Status: Slå funksjonen av eller på her:
- SOS-numre: Dette er veldig viktig, du kan ikke stille inn mer enn 5 telefonnumre her. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen numrene ett for ett automatisk.
- SOS SMS: Du kan redigere SMS
- SOS SMS PÅ / AV: Du kan slå av eller på SOS-melding

## Hvordan ringe?

1. Tast inn et telefonnummer og trykk på den venstre grønne knappen
2. Finn en kontakt i telefonboken og trykk på den venstre grønne knappen
3. SOS spesialvalg: trykk på SOS-knappen og telefonen ringer forhåndsinnstilt SOS-nummer automatisk
4. Hurtigvalg

## Hurtigvalg



Hvis du vil ring raskt og enkelt, kan du stille inn hurtignumre som vist ovenfor, og du kan også slå av denne funksjonen.

## Volumjustering

Trykk på sideknappen + eller - for å justere volumet.

## Hvordan endre ringetone / melding tone / volum?

Gå til Innstillinger → Profiler → Generelt → Tilpass

## Passord

Sikkerhetsinnstillinger → Telefonsikkerhet → Passord er 1234  
Gjenopprett fabrikkinnstillinger → Passord er 1234

## Vanlige spørsmål.

1. SIM-kort: støtter nano og micro SIM, men det er best å bruke et standard SIM-kort.



2. Fungerer denne telefonen på 3G-nettverk?  
Nei, det er 2G GSM-telefon, som støtter quad-bånd:  
850/900/1800/1900
3. Er telefonen ulåst?  
Ja, alle Artfone telefoner er ulåst og fungerer bra på 2G GSM-nett over hele verden.
4. Inkluderer telefon emballasjen øretelefoner?  
Nei, men den har 3,5 mm-porten, og er kompatibel med de fleste øretelefoner på markedet.
5. Hvordan bruker jeg kameraet?  
Gå til Multimedia og åpne kameraet. Ta bilder ved å trykke nummer 1.