

# Brukerhåndbok for Artfone G6



## Spesifikasjoner

- Nettverk: 2G 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz; 4G
- Mål: 115 x 55 x 19,9 mm, 148gr
- Dobbel skjerm: 2,4" + 1,8"
- Minne: 64MB
- Single SIM
- Bluetooth
- FM-radio, MP3/MP4-spiller
- 0,2 MP-kamera
- Lommelykt
- Batteri 10BL-0mA 5C)
- Standbytid: ca. 170 timer
- Taletid: ca. 250 min.
- Maks. microSD-kortstørrelse: 32GB

Forhåndsinstallerte språk: Engelsk, dansk, norsk, svensk, Suomi (finsk)



- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bekreft/Meny-knapp         | 9. * knapp for trådløs FM/Avslutt    |
| 2. Kamera                     | 10. #-knapp for møte-/generell modus |
| 3. Avslutt/Telefonbok-knapp   | 11. Volumjustering                   |
| 4. Svar eller foreta et anrop | 12. Lommelykt-knapp                  |
| 5. Navigasjonsknapp           | 13. Sekundær Svar ringeknapp         |
| 6. Avslutt samtale/Slå på/av  | 14. Dedikert FM-radioknapp           |
| 7. Hurtigvalg                 | 15. Sekundær Avslutt anropsknapp     |
| 8. SMS-knapp                  |                                      |

## Slik betjener du telefonen

Trykk og hold inne Power-knappen i 2-3 sekunder, og telefonen slår seg på. For å slå av telefonen, trykk og hold inne strømknappen i 2-3 sekunder mens telefonen er på.

For SOS-funksjonen, gå til innstillinger og sett SOS-status På eller Av. Det er veldig viktig å ikke angi mer enn 5 telefonnumre. Når brukeren trykker på SOS-knappen, ringer telefonen automatisk opp numrene ett etter ett.

For å slå av eller endre ringetone, meldingstone, volum: gå til Innstillinger -> Profiler -> Generelt -> Tilpass.

## Ikon beskrivelse



- Selve signalet



- Ulest melding



- Generell modus



- Hodetelefoner plagget inn



- Alarmen er satt på



- Bluetooth aktivert



- Batteristatus