

Bruksanvisning for Programmerbar Firekanal Universell Nøkkering



Spesifikasjoner

- Driftsfrekvens: 433MHz (fast)
- Rekkevidde: 50m (uten hindringer)
- Batteri: 12V / 2.7A (inkludert)
- Dimensjoner: 5,5 x 3 x 1,2cm
- Vekt: 28,2g
- Driftsspennning: DC12V
- Driftsstrøm: $\leq 8\text{MA}$
- Driftsfrekvens: 315MHz / 433,92MHz / eller annet
- Moduleringsmetoder: ASK (amplitude)
- Overføringseffekt: $\leq 10\text{MW}$
- Kodingstype: Kopier fra HD til HD (kopi, kopi fra seg selv, selvlærende type)

En kort beskrivelse av arbeidsprinsippet

Fjernkontrollens utsendte signal mottas og oppdages av reseptoren til fjernkontrollen når magnetfeltet blir forsterket. Videre kan denne modellen motta og sende ut signaler, og lagre mikrodatamaskinens IC-læringssignal. Når den er fullført, vil den gå over i sendemodus, plukke ut den tilsvarende interne koden og til slutt sende ut de matchende antennene.

Parameteren og innstillingsmodus for fjernkontrollen

Brikke-typen som kan kopieres: 2260 (ex, PT2260, SC2260, HS2260 LX2260, HX2260, etc.); 2262ex, PT2262, SC2262, LX2262, HS2262, HX2262, etc.), PT2264, PT2240 (LX2240 LX2241 SCL2240), CS5211, 1527 (EV1527, HS1527, HX1527, SC1527, GP1527, CP1527, AD1527, SCL1527, TL2727, TL1527 SMC918, AX5026, SMC926, AX5326-3, AX5326-4, FP527, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6013, HT6014, HT12D, HT46F49E, PIC16F630 ULN2003 HCS101, HCS2003 / HCS201 (HCS201) HCS301 (Del av koden).

Bruk av nøkkelring og metoder

Fjerning av kode: Trykk A- og B-tastene samtidig i 2 sekunder. LED-lampen vil blinke tre ganger, og trykk deretter på den ene tasten, og den andre trykk på den andre tasten tre ganger. LED-lampen vil blinke raskt og kontinuerlig. Slipp alle tastene, og trykk deretter på hvilken som helst tast på fjernkontrollen. Hvis LED-lampen ikke lyser, betyr det at fjerning av koden var vellykket, og hvis lyset fortsetter å fungere når du trykker på en hvilken som helst tast, betyr det at fjerning var mislykket! Derfor må du gjøre det igjen.

Kopi: Hold den originale fjernkontrollen i den ene hånden og Universell Nøkkelring i den andre, og prøv å legge dem så nær som mulig. Trykk deretter på de første tastene på de to fjernkontrollene i omtrent 2 sekunder. LED-lampen vil blinke to ganger og deretter tre ganger, og etter det vil indikatorlampen lyse kontinuerlig. Hvis lampen lyser hele tiden når du trykker på den kopierte tasten, betyr det at koden er kopiert. Bruk samme metode for å kopiere alle andre nøkler. Hvis kopien er vellykket, vil funksjonen til den kopierte være den samme som den matchede.

Gjenoppretting: Hvis du hadde et problem ved fjerning av kodene, trykker du på 2-tastene nederst på Universell Nøkkelring samtidig. LED-lyset vil blinke raskt, trykk deretter på en hvilken som helst tast, og LED-en vil lyse, noe som betyr at koden er gjenopprettet. Før du bruker Universell Nøkkelring til å kopiere, må du fjerne den nåværende koden. Når du er ferdig med å fjerne koden, kan du trykke på hvilken som helst tast. Hvis LED-lampene ikke lyser, betyr det at koden er fjernet. Hvis LED-lampen lyser, betyr det at den kopierte koden fortsatt er der.