

# Brukermanual for front- og bakkamerasett med G-sensor - 1080p/720p



## Spesifikasjoner

- Skjerm størrelse: 4"
- Kamera oppløsning front: 1920x1080
- Frontkamera synsfelt: 170 grader
- Kamera oppløsning bak: 1280x720
- Bakre kamera synsfelt: 130 grader
- Lengde på den bakre kamerakabelen: 6,5 m
- Strømkabel lengde: 3.5m
- Videoformat: MOV
- Foto format: JPEG
- Støttet lagring: MicroSD opptil 32 GB (IKKE inkludert)
- Batterikapasitet: 300mAh

1. Festepunkt
2. USB-dataport
3. Tilkoblingspunkt bakre kamera
4. Valg av modus
5. Opp-knappen
6. Ok/av/på-knapp
7. Ned-knappen
8. LCD-skjerm
9. MicroSD-kortspor
10. Nullstille
11. Linse
12. Høytaler

## **Bruksanvisning**

Trykk lenge på power-knappen og det blå lyset vil indikere at kameraet er slått på. For å slå av kameraet, trykk lenge på strømknappen igjen og den blå indikatorlampen slukkes. Hvis batteriet er lavt, slås kameraet automatisk av.

Trykk kort på modusknappen for å bytte til opptaksmodus. Øvre venstre hjørne av skjermen viser kameraikonet. Trykk på ok-knappen for å starte opptaket, og den røde prikken nær kameraikonet begynner å blinke rødt.

Trykk kort på modusknappen for å bytte til fotomodus. Øvre venstre hjørne av skjermen viser kameraikonet. Trykk på ok-knappen og skjermen blinker når det indikerer at bildet er tatt.

Trykk kort på modusknappen for å bytte til avspillings-modus. Øvre venstre hjørne av skjermen viser avspillingsikonet. Trykk på ok-knappen for å velge filen du vil spille av.

## **Innstillinger**

Trykk på modusknappen og gå inn i videoinnstillingsmodus. Denne gangen vil videoikonet være på en gul bakgrunn. Trykk kort på modusknappen igjen for å avslutte videoinnstillingene.

For tidsinnstillingene, åpne tidsinnstillingene og trykk kort på ok-knappen for å gå inn. Du kan angi år, måned, dag, tid, og etter at du er ferdig, trykk på ok-knappen for å bekrefte endringen.

## **Lading av batteri**

Mens batteriet lades, er den røde indikatoren på, og viser ladestatusen. Ladetiden er ca. 180 minutter, og den røde ladeindikatoren slukkes automatisk når ladingen er fullført.

Du kan lade kameraet ved hjelp av en strømadapter eller PC via en USB-kabel.