

Artfone CS181 Senior Telefon - Dual SIM, SOS





1. Høytaler
2. LCD-skjerm
3. Venstre myktast
 - For å gå inn i hovedmenyen i standby-modus
 - Bekrefter valget
 - Aktiverer den valgte funksjonen (OK)
4. Høyre myktast
 - I standby-modus, tilordnet med "Kontakter" -funksjonen
 - Avslutt meny eller avslutt gjeldende operasjon
 - Andre oppgaver avhengig av konteksten
5. Opp/ned-knapp

- Navigasjon i menyen
- "Opp" snarvei til Meldinger, "ned" snarvei til Multimedia
- 6. Grønn knapp: Svar / ring
- 7. Rød knapp: Avslutt en samtale, Slå på / av
- 8. Numerisk tastatur
- 9. Numerisk 0-knapp eller langt trykk for å bytte til møtemodus
- 10. 3,5 mm lydkontakt
- 11. Mikro USB-kontakt
- 12. Led-lampe for lommelykt
- 13. Lås tastaturet
- 14. Lås opp tastaturet
- 15. Sideknapp for å slå av / på lommelykt

Beskrivelse av ikon

1. Viser faktisk GSM-signal
2. Ulest melding
3. Viser normal profil
4. Hodetelefoner koblet til
5. Alarm er satt opp
6. Aktivert Bluetooth
7. Batteristatus



Hvordan slå på?

- Trykk på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan slå av?

- Kontroller at tastaturet er låst opp og trykk deretter på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan bruke en lommelykt?

- Trykk på No.15-knappen på siden for å slå på eller slå av lommelykten.

Hvordan bruke SOS-funksjonen?



- Status: Sett funksjonen på eller av her.
- SOS-numre: Viktig! – Du kan ha maksimalt forhåndslagret 5 telefonnumre i SOS-funksjon. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen automatisk numrene i rekkefølge. Oppnås ikke kontakt med det første nummeret vil telefonen automatisk ringe til det neste osv.
- SOS SMS: Du kan redigere SMS
- SOS SMS PÅ / AV: Du kan slå på eller av SOS-melding

Hvordan ringe?

1. Skriv inn et telefonnummer og trykk på venstre grønne knapp
2. Finn en kontakt i telefonboken og trykk på venstre grønne knapp
3. SOS spesiell urskive: trykk på SOS-knappen og telefonen vil ringe forhåndsinnstilt SOS nummer automatisk
4. Hurtigoppringing: Hold inne nummer 1-9 eller */# (du kan tilpasse denne funksjonen i innstillinger/hastighet ringe opp)

Volumjustering

- Ringe volum: Trykk på Opp/Ned-knappen for å justere volumet under en samtale

Hvordan endre ringetone / meldingstone / volum?

Gå til Innstillinger → profiler → Generelt → Tilpass

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger:

Innstillinger → Gjenopprett fabrikkinnstillinger → Passord er 1234

FAQ

1. SIM-kort: støtter nano- og mikro-SIM, men det er best å bruke et standard SIM-kort.



2. Fungerer denne telefonen på et 3G-nettverk?

Nei, det er en 2G GSM-telefon, støtter quad-bånd: 850/900/1800/1900.

3. Er telefonen ulåst?

Ja, alle Artfone-telefoner er ulåst og fungerer bra på 2G GSM nettverk over hele verden.

4. Inkluderer telefonemballasjen øretelefoner?

Nei, men den har en 3,5 mm-port, kompatibel med de fleste øretelefoner på markedet.