


Bli kjent med din AM08


AM08 er en Bluetooth-aktivert enhet som lar deg avspille musikk trådløst fra andre Bluetooth-enheter. Den søker automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten, etter at du skruer den på. AM08 kan parres med to Bluetooth-enheter samtidig, men kan også virke sammen med en enhet ad gangen. Når den parres med telefonen din, virker AM08 som en høyttaler og mikrofon når du bruker oppkall med håndfri-modusen. La oss se på funksjonene slik at du lærer å bruke dem, før du begynner å bruke din SWAN.

I. Strømknapp og taster

Sett nedenfra



Sett ovenfra





1. Strømknapp

Skru på strømknappen for å skru SWAN på eller av.

2. Tast til volumøkning 5. Tast til volumsenkning

* For å øke SWANs volum, trykk og hold på . For å minske SWANs volum, trykk og hold på .

3. Forrige

6. Neste

* For å avspille forrige eller neste sang i en spilleliste på en Bluetooth-parret enhet, trykk på eller .

* Når SWAN blir parret med en Bluetooth-enhet, trykk på for å bytte mellom stemmeinstrukser og varseltoner.

4. Bluetooth-parringstast

* Når musikken spiller, trykk på for å sette på pause eller fortsette avspillingen.


* Når du får et oppkall, trykk på for å ta telefonen eller trykk og hold for å avvise. For å legge på, trykk på igjen.

Når du er i håndfri modus, skal du trykke og holde på for å bytte fra AM08 håndfri modus til telefonmodus. For å bytte tilbake, skal du innstille svarmodusen på telefonen din til Bluetooth.

* Når du ikke er i håndfri modus, trykk og hold på , når du er i håndfri modus, skal du trykke og holde for å frakoble AM08 fra den parrede Bluetooth-enheten. SWAN er deretter klar til parring med en annen enhet.

7. Mikrofon

II. Indikatorer og port



1. Nøkkelindikator

Denne indikatoren skruer seg på når SWAN er skrudd på, eller når du utfører en operasjon. Den skruer seg av når AM08 er inaktiv i en kort periode.

2. Bluetooth parringsindikator

Når AM08 blir parret med en annen enhet, blinker denne indikatoren raskt. Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren sakte. Hvis AM08 blir vellykket parret med enheten, skrus denne indikatoren av.

3. Oppkallsindikator

Når AM08 er på, blinker denne indikatoren sakte. Når du får et oppkall, blinker denne indikatoren raskt.

4. Ladeindikator

Når AM08 blir ladet, skrus denne indikatoren på. Etter at batteriet er full-ladet, skrus denne indikatoren av.

5. Ladeport

Denne porten kobler til AM08 til en strømadapter (5 V utgang) via en USB-kabel. Du kan også koble AM08 til PC-ens USB-port for å lade batteriet.



Koble din AM08 til Bluetooth-enheter

I. Kobling til en Bluetooth-enhet

Når du skruer på AM08, søker den automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten og går inn i standby-modus. På enheten som du vil parre med AM08, skruer du på Bluetooth. Etter at AM08 er funnet på enheten, trykker du på **HUAWEI AM08** for å parre den med AM08.

Merk: På noen Bluetooth-enheter, kan det hende at du må taste inn et passord for å etablere en forbindelse. Standard-passordet er 0000.

Neste gang du skruer på AM08, søker den automatisk etter og parrer med Bluetooth-enheten som den ble parret med tidligere. Hvis ingen slike enheter blir funnet, vil din AM08 fortsatt være i standby-modus.

II. Koble seg til to Bluetooth-enheter

Første gang du parrer AM08 med to Bluetooth-enheter, skal du gjøre følgende:

1. Parr AM08 med en Bluetooth-enhet.
2. Trykk og hold på  for å koble fra enheten og sette AM08 i klar for parringsmodus.
3. På den andre Bluetooth-enheten, skal du søke etter og parre med AM08.
4. På den første Bluetooth-enheten, skal du søke etter og parre med AM08.

Merk: AM08 kan bare virke sammen med en Bluetooth-enhet ad gangen. Hvis du har to parrede Bluetooth-enheter, skal du sette alle operasjonene på en enhet på pause, slik at AM08 kan kjøre operasjonene på den andre enheten.

Hvis du ikke sletter parringsinformasjonen fra de to sist brukte enhetene, vil AM08 automatisk koble seg til dem når begge er tilgjengelige.

Merk:

Før du bruker AM08 for første gang, må du lade den i 2 til 3 timer.

Når batterinivået er kritisk lavt, skrur AM08 seg automatisk av. Hvis dette skjer, skal du lade batteriet en stund og skru på/av-knappen av og så på igjen for å skru på AM08.

Merk:

Noen Bluetooth-enheter støtter ikke Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) og kan ikke bruke AM08 til avspilling av mediefiler. Programvare til medieavspilling som ikke er kompatibel med AM08, får    ikke de foregående tastene til å virke. Før du bruker AM08, sørg for at du har kompatible Bluetooth-enheter og programvare til medieavspilling.