

Artfone C1+







1. Mottaker
2. LCD
3. Venstre funksjonsknapp - bekreft valg / gå til meny / Ok
4. Høyre soft knapp - avslutt / gå til kontakter
5. Navigasjonsknapp - gå opp eller ned
6. Grønn knapp - ring / svar på en samtale
7. Rød knapp: slå på eller av / avslutt en samtale
8. Numerisk tastatur
9. 0 knapp - langt trykk for å gå til "Møte modus"
10. 3,5 mm lydkontakt
11. Micro USB -port
12. Lommelykt
- 13 . Lås tastatur
14. Lås opp tastatur
15. Lommelykt-knapp
16. Volum opp/ned

Ikon Beskrivelse

1. Viser faktisk GSM-signal
2. Ulest melding
3. Viser normalprofil
4. Hodetelefoner plugget inn
5. Alarmen er satt opp
6. Aktivert Bluetooth
7. Batteristatus



Hvordan slå den på?

- Trykk på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan slå den av?

- Kontroller at tastaturet er låst opp, og trykk deretter på den røde knappen i 2,5 sekunder.

Hvordan bruke en lommelykt?

- Bare trykk på No.15 -knappen på siden for å slå på eller slå av lommelykten.

Hvordan bruke SOS-funksjonen?



- Status: Slå funksjonen på eller av her:
- SOS -numre: Dette er veldig viktig, du kan ikke angi mer enn 5 telefonnumre her. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen nummeret ett etter ett automatisk.
- SOS SMS: Du kan redigere SMS
- SOS SMS PÅ/AV: Du kan slå på eller av SOS-melding

Hvordan ringe?

1. Skriv inn et telefonnummer og trykk på den venstre grønne knappen
2. Finn en kontakt i telefonboken, og trykk på den venstre grønne knappen
3. SOS spesial oppringning: Trykk på SOS-knappen, og telefonen ringer forhåndsinnstilt SOS-nummer automatisk
4. Rask oppringing: trykk lenge på tallene 1-9 eller */# (du kan angi det i innstillinger/hurtigvalg)

Volumjustering

Trykk på sideknappen + eller - for å justere volumet.

Hvordan endrer du ringetone/meldingstone/volum?

Gå til Innstillinger → Profiler → Generelt → Tilpass

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger:

Innstillinger → Telefoninnstillinger → Gjenopprett fabrikkinnstillinger →
Passord er 1234

FAQ

1. SIM-kort: støtter nano og mikro-SIM, men det er best å bruke et standard SIM-kort.



2. Fungerer denne telefonen på 3G -nettverk?

Nei, det er 2G GSM-telefon, støtter quad-bånd: 850/900/1800/1900

3. Er telefonen ulåst?

Ja, alle Artfone telefoner er ulåste og fungerer godt på 2G GSM-nettverk rundt om i verden.

4. Er øretelefoner inkludert i esken?

Nei, men den har en 3,5 mm port, kompatibel med de fleste øretelefoner på markedet.