

SMB-05 Trådløs benledningshøytaler / hvit støy-maskin under puten





1. TF-kortport
2. Type-C ladeport
3. Ladebelysning
4. - Knapp
5. + Knapp
6. M-knapp
7. Strøm av/på-knapp
8. Batteridisplay
9. TF-kortdisplay
10. Bekk
11. Bål
12. Fugl
13. Timersymbol
14. BT-display
15. Regn
16. Havbølger
17. Tog

Instruksjoner

Slå på/av

Slå på: Trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå på enheten.

Slå av: Trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå av enheten.

Indikatorlampen vil slukke.

Bluetooth-tilkobling

1. Når du bruker enheten for første gang, vil den automatisk gå inn i

Bluetooth-paringsmodus etter at den slås på.

2. BT-indikatoren vil blinke. Du kan søke etter "BLD05" på telefonen din og klikke på "BLD05" for å pare og koble til.

3. Når den er tilkoblet, vil BT-indikatoren forbli tent. Trykk på av/på-knappen mens du spiller musikk for å sette musikk på pause eller spille den av.

M-knappfunksjoner

1. Klikk på M-knappen: Bytt mellom Bluetooth-, TF-kort- og hvit støyavspillingsmodus.

2. I hvit støymodus:

Trykk lenge på "+"-knappen i 2 sekunder: Bytt til neste hvit støy-sang.

Trykk lenge på "-"-knappen i 2 sekunder: Bytt til forrige hvit støy-sang.

Trykk kort på "+"- eller "-"-knappen for å justere volumet.

“+” / “-” Knapp

1. Kort trykk på "+"-knappen: Øk volumet.

2. Langt trykk på "+"-knappen i 2 sekunder: Hopp til neste sang.

3. Kort trykk på "-"-knappen: Reduser volumet.

4. Langt trykk på "-"-knappen i 2 sekunder: Gå tilbake til forrige spor.

5. I timerinnstillingsmodus: "+"- og "-"-knappene kan brukes til å justere timerens varighet.

Timeravstengning

1. Dobbelklikk raskt på av/på-knappen: Gå inn i timermodus. Timerindikatoren vil lyse og blinke.

2. Mens timerindikatoren blinker: Trykk på knappene "+" og "-" for å velge timervarighet (30 minutter/60 minutter/120 minutter).

3. Enheten vil gi en tilsvarende talemelding (siden tidsindikatorlampen blinker kort, er det viktig å velge tiden mens tidsindikatorlampen blinker).

4. Etter at timeren er stilt inn: Vent i 2–3 sekunder. Timerindikatoren vil slutte å blinke og forbli tent, noe som indikerer at timeren er stilt inn.

Lading

Bruk den medfølgende Type-C-ladekabelen og en hvilken som helst 5V-telefonlader til å lade enheten. Den røde indikatorlampen vil lyse under lading og slukkes når enheten er fulladet.

Feil og utbedring

Får ikke strømmen på?

Sjekk om batteriet er tomt for strøm. Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder.

Bluetooth-fragobling?

Er produktet i paringstilstand? Hvis produktindikatoren blinker sakte blått, indikerer det at produktet er koblet til andre enheter. Koble fra de tilkoblede enhetene.

Stor lydlekasje?

I hvilemodus, juster volumet på mobiltelefonen til innenfor 50 %, slik at personen ved siden av puten ikke kan høre det. Volumet over 50 % er underholdningsmodus.

Bluetooth-rekkevidde

Bekreft om telefonen er koblet til Bluetooth versjon 4.0 eller nyere. Tidligere versjoner kan forårsake kort Bluetooth-rekkevidde.