

RH5013C Android 13 bilstereo med trådløs CarPlay og Android Auto - 7", 32GB



Panelfunksjonstaster

Slå på: Når du kobler til bilnøkkelen, åpner bilens ACC-strømbryter, vil enheten automatisk slå seg på og vise animasjonslogoen.

Slå av: Når du tar ut nøkkelen, slår du av bilens ACC-strømbryter, og enheten vil automatisk slå seg av.




1. Mikrofon
2. Tilbakestill
3. Strøm
 - I av-tilstand, trykk kort på denne knappen, for systemet er slått på.
 - I oppstartstilstand, trykk kort på knappen, for systemet blir lydløs; trykk på denne knappen, for systemet er slått av.
4. HJEM (Klikk for å gå inn i hovedgrensesnittet.)
5. TILBAKE (Klikk for å gå tilbake til forrige grensesnitt; Lukk dialogboksen.)
6. Volum opp
7. Volum ned

Funksjonsinnledning

Du kan bruke berøringsskjermen til å bruke enhetens ulike funksjoner.


Hovedgrensesnittet har funksjoner som navigasjon, musikkspiller, Bluetooth-telefon, systeminnstillinger, tid og dato osv.



1. Tid og dato
2. Navigasjon (innebygd Google Maps)
3. Bluetooth
4. Musikkspiller (klikk for å spille av eller sette på pause)
5. Dokumentbehandling
6. Fotoalbum
7. Programsenter
8. Radio
9. Systeminnstillinger

Statuslinje


Ikonene øverst til høyre på skjermen er enhetsstatusindikatorer. De inneholder informasjon om posisjon, Bluetooth, WIFI, tid og annen informasjon.



1. Retur
2. HJEM
3. MENY
4. Gjeldende tid
5. Wi-Fi
6. Bluetooth
7. Gjeldende posisjon

Rullegardinmeny


Skyv skjermen for å åpne rullegardinmenyen. Viser fire snarveier: Wi-Fi, skjermbilde, automatisk lysstyrke, optimalisering, dra for å justere lysstyrke og volum.



Applikasjonsskjerm

Hoved > Program

Programsenteret har totalt tre skjermer, venstre- eller høyreskyvefunksjon kan byttes med hverandre.




Bluetooth-paring

Hoved > Bluetooth

Klikk på Bluetooth; uparede enheter kan bare åpne Bluetooth-innstillingsgrensesnittet.

1. Slå på telefonens Bluetooth.
2. I [Bluetooth-samsvar]-grensesnittet, slå på paringsbryteren for å utføre samsvar.
3. Søk etter utstyret (innenfor 10 m) med mobiltelefonen. Popup-boks for paring av mobiltelefon, skriv inn PIN-kode (standard 0000), automatisk tilkobling etter vellykket paring, bil Maskin Tilkoblet-symbolet vises på sluttskjermen.




Matching refererer til den gjensidige gjenkjenningsprosessen av to Bluetooth-enheter for den første kommunikasjonen. Etter den første tilkoblingen vil den påfølgende kommunikasjonstilkoblingen automatisk pares og trenger ikke å pares hver gang. (avhengig av mobiltelefoner)

Min enhet – Velg [Enhetsnavn] / [PIN] i [Bluetooth-paring]-grensesnittet for å endre enhetsnavnet / PIN-koden.

Kontakter

I [Bluetooth]-grensesnittet klikker du på [Kontakter] for å åpne Bluetooth-adresseboken. Følg nedlastingen av telefonboken. Klikk på listen for å utføre operasjonen. Klikk på Slett-knappen for å slette telefonbokinformasjonen.




Oppringt

Trykk på nummeret for å legge inn kontaktnummeret. Hvis du gjør en feil, trykk på slett. Etter at inntastingen er fullført, trykk på den grønne knappen for å ringe eller koble til. Når et nummer er lagt inn, viser listen til høyre telefonnumre med dette nummeret.

Ring

Når mobiltelefonen er koblet til en Bluetooth-enhet og det er et innkommende anrop, er grensesnittet delt inn i to situasjoner:

1. I Bluetooth-applikasjonsgrensesnittet.



1. Legg på (avbryt oppringing)
2. Demp (stille modus/ikke-stille modus)
3. Telefonsamtale (bytte til telefonsamtale/bytte til maskinsamtale)
4. Tastatur (numerisk tastatur)

2. I andre funksjonsgrensesnitt.

Samtalelogger – Klikk på [Samtalelogger] for å gå inn i Bluetooth-grensesnittet for samtalelogg.
Klikk for å ringe.

Bluetooth-musikkgrensesnitt – Når den er koblet til en Bluetooth-mobiltelefon, kan den bruke spill av/pause/neste/forrige musikkfunksjon.

Merk: Noen typer mobiltelefoner må starte avspilling av en musikkspiller for Bluetooth-musikk når Bluetooth-musikkfunksjonen brukes.

Radiogrensesnitt – Hoved > Radio / Applikasjon > Radio

Musikkgrensesnitt

Trykk på [musikk]-knappen på hovedgrensesnittet for å gå inn i musikkspillergrensesnittet, eller klikk på musikkfilen i [Filbehandling]-grensesnittet i applikasjonen for å spille av musikken.

Musikkspilleren kan spille av lydfiler i USB, innebygd harddisk tilkobling. Lydspilleren støtter følgende formater: mp3/wav/m4a/amr/ogg... Når du spiller av et musikkformat som ikke støttes, kan det indikere at formatet ikke støttes og ikke kan spilles av.

DSP-grensesnitt - Applikasjoner > DSP

Klikk på DSP-applikasjonsikonet i DSP-grensesnittet. Eller klikk for å gå inn i EQ-oppsett i alle lyd- eller videoavspillingsgrensesnitt. DSP-innstillingsgrensesnittet er delt inn i to funksjoner: equalizer og lydfeltinnstillingsfunksjon.

Equalizer

- Tilbyr 10 grunnleggende lydeffekttyper.
- Du kan dra for å justere skalaen etter eget ønske for å tilpasse lydeffekten.
- Dra båndkurven for å tilpasse effektmodusen.

Lydfelt – Brukeren kan velge de fire vinklede lydinnstillingene på venstre front, høyre front, venstre bak og høyre bak.

Lydinngang – Applikasjon > AUX-inngang

Lydinngang: Lydutgangsgrensesnittet, som kan sende inn lyd fra elektronisk lydutstyr, inkludert MP3, kan sende ut musikk fra disse enhetene via bilstereo.

Videoavspilling - Program > Video

Støttede formater for videospilleren: mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg osv.

PIP – Klikk på i videoavspillingsgrensesnittet for å bytte til bilde-i-bilde-modus.

Navigasjon – Hjem > Navigasjon (innebygd Google Map) / Applikasjon > Google Map

Trykk på  i grensesnittet for å gå ut av navigasjonsgrensesnittet og bytte til [Hovedgrensesnitt]. Etter at navigasjonen er avsluttet, kan du fortsette å navigere i systembakgrunnen.

- Internasjonal navigasjon
 - Kraftig global navigasjonsprogramvare lar deg dra dit du vil, og veilede internasjonal navigasjon enkelt.
- Intelligent annealing
 - Etter at du har angitt destinasjonen, vil den intelligent anbefale forskjellige ruter for deg, slik at brukerne kan velge etter sine behov.
- Presis posisjonering
 - Det er enkelt å finne brukerens spesifikke plassering, og det kraftige navigasjonssystemet lar brukeren forstå omgivelsene.
- Datalagring
 - Støtter brukere til å lagre kartdata direkte lokalt, og enkelt lagre direkte på SD-kort.

Bakfra

Uansett arbeidsforholdene under rygging, bytter systemet automatisk til ryggevisningssystemet og kan dynamisk vise ryggen på skjermen. Når rattet dreier som du ønsker, vil ryggkurven rotere umiddelbart og nøyaktig beskrive ryggesporet. Ryggeradaren vises på venstre side av grensesnittet for å informere føreren om hindringer i nærheten.

Temaer – Innebygde mer enn 30 sett med temaer, temaet oppdateres fortsatt.

Play-butikken

Du kan finjustere ladeinnstillingene for apper, produkter i appen og abonnementer, og betale enkelt og sikkert.

1. Intelligent søk, tenk hva du tenker, forstå hva du trenger.
2. De ulike rangeringslistene oppdateres daglig for å vise deg de mest populære nå for tiden.
3. Velg forskjellige applikasjonsemner, få den beste leseopplevelsen.
4. Se etter oppdateringer, tøm hurtigbufferen, foreslå tilbakemeldinger og få en bedre opplevelse.

TIMA

Phonelink – Installer TiMA Star-programmet på bilen og mobiltelefonen.

Android USB-skjermspeiling

1. Bruk USB-kabelen til å koble mobiltelefonen og AVIN-enheten til, og aktiver USB-feilsøkingmodus.
2. Åpne TIMA-appen, og fullfør tilkoblingen i henhold til meldingen på mobiltelefonen.

Android WIFI-skjermspeiling

1. Åpne mobilens hotspot og velg hotspotet ditt fra listen.
2. Åpne TIMA-appen, skann QR-koden for å laste den ned hvis du ikke har installert den ennå.
3. Klikk på start umiddelbart fra mobiltelefon når autorisasjonsdialogboksen vises.


iPhone WIFI-skjermspeiling

1. Åpne mobilens hotspot og velg hotspoten din i listen.
2. Skyv opp iPhoneen din, og klikk på AirPlay-speilet.

Delt skjermmodus

Delt skjermmodus kan forbedre arbeidseffektiviteten vår.


1. Åpner mer enn to apper, som Kart og Musikk osv.
2. Klikk på  for å åpne programlinjen nedenfor.
3. Deretter velger vi appen vi vil dele skjermen med og drar den til høyre/venstre side av skjermen til delt skjermmodus vises.



Delt skjerm – Dra skillelinjen til venstre eller høyre for å endre størrelsen på visningsområdet til de to applikasjonene.

Innstillinger

Hjem > Innstillinger / Program > Innstillinger



Wi-Fi: WIFI-tilkobling, nettverk

Navigasjon: Start kart ved oppstart, blandingsforhold

Skjerm: Lysstyrkeinnstilling, lysstyrkemodeus

Bilde: Bakgrunnslyd, rygging, AV-inngang

Radioinnstillinger: Angi styrken på radiosignalet

Dato og klokkeslett: Dato, klokkeslett, innstilling av tidssone

Tastelæring: læring av berøringsknapper, læring av rattknapper


Bilinnstillinger: språkinnstilling, volum, gjenoppretting, avansert

Om: Produktinformasjon, versjonsinformasjon

Språkinnstilling – Støtter 15 språk: forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, engelsk, fransk, tysk, thai, indonesisk, malayisk, arabisk, russisk osv.

Nøkkellæring

Det finnes to typer nøkkellæring: læring av berøringsknapper og læring av rattknapper.



Læringstrinn for rattnøkler:

1. Klikk på programmenyen for å åpne rattgrensesnittet.
2. Klikk på [Start]
3. Velg tasten du vil lære, for eksempel «Volum +».
4. Trykk på den tilsvarende fysiske knappen på rattet. Knappen vises etter at «Learning Blue» er uthevet.

Når du lærer, kan du velge høy, middels og lav impedans etter behov.

Når du trenger å slette læringsloggene, klikker du på [Fjern].

CarPlay – CarPlay er intelligent programvare for mobilt internett i kjøretøy. Den tilbyr navigasjon, musikk og telefontjenester på skjermen i bilen for å forbedre kjøreopplevelsen og trygghetsfølelsen for bileiere.

Trådløs CarPlay-tilkobling


1. Connect the Bluetooth of your iPhone to the Bluetooth of the car.
2. Upon Bluetooth is successfully connected for the first time, a prompt window will pop up.
3. Click [use vehicle-mounted CarPlay].
4. After the connection is successful, the car will display the application screen, and the Bluetooth of the mobile phone will automatically disconnect.
5. Here the WiFi of the mobile phone will automatically connect to the hotspot of the vehicle.

Hvis tilkoblingen er vellykket, vises Carplay-grensesnittet. Etter vellykket tilkobling kan du bruke funksjoner som å ringe, lytte til musikk, kartnavigasjon osv.

Android Auto

Google-tjenester

Installasjon av nødvendig programvare for Android Auto. Bruk av Android Auto krever at mobiltelefonen støtter Google-tjenester, og følgende nødvendige programvare må installeres i Google Play Store:



Etter at du har installert appene ovenfor, klikker du for å slå på Android Auto, og installerer de tilsvarende tjenestene og oppdateringene i henhold til instruksjonene.

Fremgangsmåte for trådløs Android Auto-tilkobling

1. Slå på Bluetooth og søk etter enheter.
2. Velg bilens Bluetooth for paring.
3. Etter vellykket tilkobling vil bilen vise applikasjonsskjermen. (Mobiltelefonens Wi-Fi vil automatisk koble seg til bilens hotspot)

